

## Manual instrucciones SANDWICHERA DOBLE



### DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

1. Clip de bloqueo
2. Placa grill calefactora

### ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato y siga siempre las instrucciones de seguridad y funcionamiento.
- **Importante:** Este dispositivo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y los riesgos que implica.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento del aparato a menos que tengan más de 8 años y estén supervisados. Nunca deje el aparato y su cable sin supervisión y al alcance de niños menores de 8 años o personas irresponsables, especialmente cuando está enchufado a la red eléctrica o cuando se está enfriando.
- Compruebe que la tensión de red corresponda con la indicada en el aparato.
- Nunca deje el aparato sin supervisión cuando esté en uso.
- De vez en cuando revise el aparato por daños. Nunca utilice el aparato si el cable o el aparato están dañados. En ese caso, las reparaciones deben ser realizadas por un electricista cualificado (\*). Si se daña el cable, debe ser reemplazado por un electricista cualificado (\*) para evitar cualquier tipo de peligro.

- Utilice el aparato únicamente para fines domésticos y de la forma indicada en estas instrucciones.
- Nunca sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido por ningún motivo. Nunca lo coloque en el lavaplatos, de lo contrario, el aparato podría dañarse.
- Nunca utilice el aparato cerca de superficies calientes.
- Siempre desenchufe el aparato de la red eléctrica cuando no esté en uso, especialmente si deja el aparato sin supervisión o si lo ensambla o desmonta o antes de limpiarlo.
- Nunca utilice el aparato en el exterior y siempre colóquelo en una superficie plana.
- Nunca utilice accesorios que no sean recomendados por el fabricante. Podrían constituir un peligro para el usuario y dañar el aparato.
- Nunca mueva el aparato tirando del cable. Asegúrese de que el cable no pueda engancharse de ninguna manera para evitar que se caiga el aparato.
- Procure no rayar el acabado especial de las placas de cocción, ya que algunas partículas de este revestimiento podrían pasar a la comida. Use una espátula de madera o una de plástico resistente al calor.
- Desenchufe siempre el aparato cuando no esté en uso, sobre todo porque no incorpora un interruptor de encendido y apagado.
- Use exclusivamente el aparato para alimentos aptos para ser cocinados.
- Es absolutamente necesario mantener este aparato limpio en todo momento, ya que entra en contacto directo con los alimentos. Consulte la sección "Limpieza" en el manual de instrucciones.
- Asegúrese que el cable nunca entra en contacto con las partes calientes del aparato.
- Asegúrese que el aparato nunca entra en contacto con materiales inflamables, como cortinas, trapos, etc...cuando está en uso, se podría producir fuego.
- Asegúrese, de desenchufar el aparato antes de limpiarlo.
- Asegúrese que el aparato se ha enfriado antes de limpiarlo y de guardarlo
- Nunca debe encender el aparato por medio de un temporizador externo o por medio de ningún tipo de sistema de control remoto independiente
- Tenga en cuenta que si el símbolo  se indica en alguna superficie, hay que tener cuidado cuando se maneje el producto. Este símbolo significa: PRECAUCIÓN, es posible que esta superficie se caliente mucho durante el uso.
- El símbolo  se indica siempre en la superficie con la mayor temperatura. Sin embargo, las otras superficies metálicas y no-metálicas también pueden calentarse mucho durante el uso y, por consiguiente, se recomienda tener cuidado al manipularlas y, si es posible, usando unos guantes isotérmicos u otro tipo de protección térmica. En caso de duda en cuanto a la temperatura de una determinada superficie, siempre es preferible protegerse.

\*Electricista cualificado competente: departamento de postventa del productor o importador o cualquier persona que esté cualificado, aprobada y sea competente para realizar este tipo de reparaciones con el fin de evitar todo peligro.

## MODO DE EMPLEO

- Antes de un primer uso, se aconseja usar el aparato en vacío. Observará un hilo de humo, en sus primeros usos, es normal y NO causa daño. Esto desaparecerá al poco tiempo.

Cuando vaya a usarla por primera vez, limpie la superficie de las placas con un paño húmedo y a continuación séquelas. Puede untar las placas con mantequilla, margarina o manteca para cocinar. Como la sandwichera está recubierta con una superficie antiadherente, el uso de mantequilla o aceite es opcional.

- Cierre la sandwichera y enchúfela en la toma de corriente. El indicador luminoso rojo se encenderá indicando que el aparato está encendido.
- Prepare su sándwich mientras el aparato se esté calentando.
- El indicador luminoso verde se encenderá también cuando se haya alcanzado la temperatura de cocción. Mientras esté en uso, este indicador de preparado se encenderá y se apagará de forma regular. Esto solo significa que el termostato está regulando la temperatura del aparato.
- Atención: cuando está en funcionamiento, las placas de cocción se calientan. Vaya con cuidado de no quemarse.
- Abra totalmente la sandwichera. Coloque una rebanada de pan en la parte inferior con el lado con mantequilla hacia la placa.
- Rellene el sándwich.
- Añada la rebanada superior dejando el lado con mantequilla hacia arriba y cierre con cuidado la sandwichera. No fuerce el cierre. Saldrá vapor de entre las placas; procure que los dedos no entren en contacto con el vapor.
- Cierre las dos mitades con el clip de alambre mientras esté tostando.
- Su sándwich estará listo en 3-4 minutos o más según sus gustos. Abra la sandwichera y retire el sándwich con una espátula de plástico o de madera. No use nunca un cuchillo metálico, ya que puede dañar el revestimiento antiadherente.
- Cierre la tapa para conservar el calor hasta que esté preparado para los siguientes sándwiches.
- Prepare más sándwiches si lo desea mientras se tuestan los primeros.
- Desenchufe el aparato al terminar y déjelo abierta para que se enfríe.

## CONSEJOS PARA LOS MEJORES RESULTADOS

- Precaliente siempre antes de usar. Enchufe el cable en la toma de corriente mientras esté preparando el relleno.
- También se puede usar mantequilla aromatizada.
- Para obtener más sabor, use grasa de tocino. Extienda la grasa derretida sobre el pan.

## LIMPIEZA

- Antes de proceder a su limpieza, desenchufe el aparato y espere hasta que se enfríe.
- Limpie la parte exterior solamente con un paño ligeramente húmedo y asegúrese de que no se cuele nada de humedad, aceite o grasa en las ranuras de enfriamiento.
- Use papel de cocina o un paño suave para limpiar el interior y los bordes de las placas.
- No use estropajos abrasivos o lana de acero para limpiar el interior o exterior, ya que dañaría el revestimiento.
- No sumerja el aparato en agua ni en ningún líquido.

## PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - DIRECTIVA 2012/19 / UE

Con el fin de preservar nuestro medio ambiente y proteger la salud, los residuos de equipos eléctricos y electrónicos deben eliminarse de acuerdo con normas específicas con la implicación de proveedores y usuarios. Por esta razón, como lo indica el símbolo en la



etiqueta  de clasificación o en el empaque, su aparato no debe desecharse como no clasificado. El usuario tiene derecho a llevarlo a un punto limpio que realice la recuperación de residuos mediante la reutilización, el reciclaje o el uso para otras aplicaciones de acuerdo con la directiva.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: ST 3101 WE  
Tensión nominal: 220-240V ~ 50/60Hz  
Potencia: 640-760W  
Clase de seguridad: I  
Condiciones ambientales: Temperatura: 0 a + 40 ° C.

**Este aparato está conforme con la Directiva 2014/35/EU de Baja tensión y con la Directiva 2014/30/EU de Compatibilidad Electromagnética**

## CONDICIONES DE GARANTÍA

Para nuestros productos, los términos legales relativos a las reclamaciones bajo garantía son válidos. Durante el período legal, todos los defectos de materiales y de fabricación están cubiertos. No se aceptarán reclamaciones por accesorios rotos, defectos debidos a un uso o cuidado inapropiados, desgaste excesivo debido al uso intensivo, uso incorrecto debido a la falta de cumplimiento del manual de instrucciones o desgaste normal. No se aceptarán reclamaciones de garantía si el aparato ha sido modificado o si se han hecho intentos para repararlo. En tal caso, el vendedor no puede ser considerado responsable en caso de accidentes.

Las piezas sometidas a desgaste, así como la limpieza y el mantenimiento o el cambio de piezas desgastadas no están cubiertas por la garantía y, por lo tanto, se cargarán.

## DESPUÉS DEL PERÍODO JURÍDICO DE GARANTÍA

Las reparaciones después del período de garantía se pueden realizar a un costo por un técnico calificado o un servicio de reparación.